



ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
1	Корпус	1
2	Шестерня	2
3	Крышка	1
4	Фланец	1
5	Основной вал	1
6	Ось	1
7	Подшипник 6202	1
8	Spring washer DIN 128 - A6	6
9	Spring washer DIN 128 - A5	2
10	ISO 4762 M6 x 30 --- 24N	6
11	ISO 4762 M5 x 16 --- 16N	2
12	Прокладка	1

[illegible]